

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su reloj ha sido creado con una atención meticulosa a la calidad, función y detalle. Por favor, lea la siguiente información e instrucciones detenidamente para aprender sobre las características, cuidado correcto y funcionamiento de su nuevo reloj.

Para más información sobre el servicio técnico y las reparaciones, consulte el folleto Guía de servicio y garantía o vuelva a la página inicial de nuestro sitio Web sobre el servicio y haga clic en el enlace Información sobre el servicio y la garantía.

Golpes

Todos nuestros relojes tienen el engranaje a prueba de golpes y han superado las normas internacionales de resistencia a los golpes.

Magnetismo

El contacto del reloj con un fuerte campo magnético afectará su capacidad de marcar la hora y podría causar que deje de funcionar. Un reloj de cuarzo deberá volver a funcionar con su precisión original cuando se lo saca del campo magnético; un reloj automático o con cuerda manual, sin embargo, podría requerir la desmagnetización antes de que vuelva a funcionar.

Estanqueidad

Todos nuestros relojes cumplen normas internacionales de estanqueidad a 3 atmósferas / 30 metros como mínimo, de modo que las salpicaduras del grifo o la lluvia no les afectarán siempre que la caja, la corona y el cristal se mantengan intactos.

Los relojes marcados con una estanqueidad de 50 metros/ 5 atmósferas, puede llevarse para ducharse o nadar, pero no para practicar el submarinismo.

PRECAUCIÓN: No pulse los botones del cronógrafo mientras el reloj está bajo el agua, ya que si lo hace sufrirá daños.

NOTAS: Recomendamos que no moje la correa de cuero de su reloj. La exposición del cuero al agua puede producir desgaste y deterioro prematuros.

Limpie con cuidado el reloj con un paño humedecido en agua dulce después de haberlo expuesto al cloro o al agua marina.

Información sobre la pila

Su reloj analógico de cuarzo o cronógrafo funciona con una pila creada especialmente para su uso en relojería que dura aproximadamente 18-36 meses en condiciones normales de uso.

NOTA: El uso frecuente de las funciones especiales, tales como el temporizador en los modelos con cronógrafo, puede acortar la vida de la pila.

Función indicadora de descarga: La aguja de los segundos en muchos modelos comenzará a moverse en intervalos de 4 segundos cuando la pila esté casi descargada, indicando que necesita cambiarla.

Recambio de la pila: Leve o envíe su reloj al centro de servicio autorizado de BOSS para sustituir la pila; su vieja pila será desechada o reciclada correctamente. No trate de cambiarla usted mismo.

Información sobre el servicio y la garantía

Por favor, vea la guía de servicio y garantía impresa que se adjunta con su reloj para obtener información completa sobre el servicio y la garantía o vuelva a la página inicial de nuestro sitio Web sobre el servicio y haga clic en el enlace Información sobre el servicio y la garantía.