MOVADO
CONNECT 2.0
FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

Wear OS by Google

CONFIGURATION GÉNÉRALE ET APPLICATION

QUELS TÉLÉPHONES SONT COMPATIBLES AVEC MA MONTRE INTELLIGENTE?

Cette montre intelligente est compatible avec les téléphones Android™ et iOS, c'est-à-dire les appareils fonctionnant avec Android 4.4 et supérieur (à l'exception de l'édition Go) ou iOS 12 et supérieur. Tous les appareils sont compatibles avec les systèmes Bluetooth® intelligents activés avec transfert de données amélioré de 4.1 à faible énergiey.

COMMENT FAIRE POUR TÉLÉCHARGER L'APPLICATION « WEAR OS BY GOOGLE™ »?

iOS : Accéder à l'App Store® et sélectionner Rechercher dans le menu inférieur. Entrer « Wear OS by Google » dans la barre de recherche, sélectionner l'application Wear OS by Google et sélectionner Obtenir. Attendre que l'application se télécharge dans le téléphone.

ANDROID : Accéder à la boutique Google Play, entrer « Wear OS by Google » dans la barre de recherche, sélectionner l'application « Wear OS by Google » et sélectionner Installer. Attendre que l'application se télécharge dans le téléphone.

COMMENT FAIRE POUR CONFIGURER MA MONTRE INTELLIGENTE?

Suivre ces étapes faciles :

- Sur le téléphone, télécharger et installer l'application « Wear OS by Google™ » à partir du App Store® ou Google Play Store.
- Brancher le chargeur fourni dans un chargeur mural muni d'une prise USB. Placer la montre sur le chargeur en alignant les 4 broches magnétiques situées derrière la montre avec les broches du chargeur. MISE EN GARDE : Pour éviter d'endommager la montre, utiliser uniquement avec le chargeur fourni.
- Pour mettre la montre en marche, maintenir la couronne (située du côté droit de la montre) enfoncée pendant quelques secondes. La montre se mettra en marche en quelques minutes. Une fois la montre en marche, toucher l'écran pour sélectionner une langue.
- Ouvrir l'application « Wear OS by Google » sur le téléphone. Si la fonction Bluetooth n'est pas activée sur le téléphone, l'application indiquera de le faire.
- Suivre ensuite les directives apparaissant sur le téléphone pour le jumeler à la montre. Inscrire les codes correspondant à ceux sur la montre et confirmer le jumelage.
- Un message de confirmation s'affichera sur la montre une fois le jumelage effectué. Cela peut prendre quelques minutes; faire preuve de patience.
- Suivre les directives de l'application « Wear OS by Google » apparaissant à l'écran pour compléter la configuration initiale.

COMMENT FAIRE POUR METTRE MA MONTRE INTELLIGENTE EN MARCHE?

S'assurer que la montre intelligente est chargée avant de tenter de l'allumer. Appuyer sur la couronne et la maintenir enfoncée pendant au moins trois secondes. La montre intelligente se met également en marche lorsque raccordée au chargeur.

COMMENT FAIRE POUR ÉTEINDRE MA MONTRE INTELLIGENTE?

Si l'écran est éteint (la montre est en veille, mais toujours alimentée), appuyer sur la couronne pour allumer l'écran. Une fois l'écran allumé, suivre les étapes suivantes :

- Appuyer sur la couronne pour accéder au menu d'applications.
- Faire défiler le menu jusqu'à Paramètres.
- Sélectionner Système.
- Faire glisser vers le haut et sélectionner Éteindre.
- Sélectionner le crochet pour confirmer.

CONFIGURATION GÉNÉRALE ET APPLICATION

COMMENT FAIRE POUR REDÉMARRER MA MONTRE INTELLIGENTE?

Si l'écran est éteint (la montre est en veille, mais toujours alimentée), appuyer sur la couronne pour allumer l'écran. Une fois l'écran allumé, suivre les étapes suivantes :

- Appuyer sur la couronne pour accéder au menu d'applications.
- Faire défiler le menu jusqu'à **Paramètres**.
- Sélectionner **Système**.
- Faire glisser vers le haut et sélectionner **Redémarrer**.

COMMENT FAIRE POUR RÉTABLIR LES PARAMÈTRES D'ORIGINE DE MA MONTRE INTELLIGENTE?

En rétablissant les paramètres d'origine de la montre intelligente, elle ne sera plus associée au téléphone et toutes les données accumulées dans la montre seront effacées. Ces données ne pourront être restaurées. Parmi ces données, on retrouve les notifications et cartes actives, les données sur la condition physique, toute application tierce installée et toutes les données enregistrées, les paramètres du système et les préférences qui n'ont pas été synchronisées dans le nuage ou l'appareil associé. La réinitialisation de la montre ne causera pas la réinitialisation de l'appareil associé. Toutes les données conservées dans le compte Google ou transférées ailleurs par une application ne seront pas touchées.

Si l'écran est éteint (la montre est en veille, mais toujours alimentée), appuyer sur la couronne pour allumer l'écran. Une fois l'écran allumé, suivre les étapes suivantes pour rétablir les paramètres d'origine :

- Appuyer sur la couronne pour allumer l'écran.
- Appuyer sur la couronne pour accéder au menu d'applications.
- Faire défiler le menu jusqu'à **Paramètres**.
- Sélectionner **Système**.
- Sélectionner **Déconnecter et réinitialiser**.
- Sélectionner le crochet pour confirmer.

Après avoir rétabli les paramètres d'origine, il est nécessaire d'associer de nouveau la montre intelligente avec le téléphone.

À QUELLE DISTANCE LA MONTRE INTELLIGENTE PEUT-ELLE SE TROUVER DU TÉLÉPHONE POUR DEMEURER CONNECTÉE?

La portée de la connexion sans fil Bluetooth entre le téléphone et la montre intelligente peut varier énormément en fonction de l'environnement. De manière générale, la connectivité devrait avoir une portée d'au moins 10 mètres (ou 30 pieds). Il est possible d'augmenter la portée de la montre intelligente en la reliant à un réseau Wi-Fi.

COMMENT FAIRE POUR DÉSINSTALLER L'APPLICATION « WEAR OS BY GOOGLE »?

iOS : Appuyer longuement sur l'application « Wear OS by Google » jusqu'à ce que les icônes de l'écran d'accueil tremblent et que des X rouges apparaissent. Cliquer sur le X rouge correspondant à l'application « Wear OS by Google » pour la supprimer.

ANDROID: Les étapes précises peuvent varier en fonction de la marque du téléphone. En général, il faut accéder au menu des paramètres, sélectionner Applications ou Gestionnaire d'applications, cliquer sur « Wear OS by Google » et sélectionner Désinstaller.

Remarque : Sur les appareils Android récents, le fait de réinstaller l'application Android restaurera les paramètres. Toutefois, sur les appareils iOS, l'association sera perdue et il faudra rétablir la connexion.

JE SUIS UN NOUVEL UTILISATEUR DE « WEAR OS BY GOOGLE ». COMMENT DOIS-JE L'UTILISER?

Voici les réponses à certaines questions au sujet du système « Wear OS by Google » de cette nouvelle montre intelligente.

Cliquer ici pour en apprendre davantage.

CONFIGURATION GÉNÉRALE ET APPLICATION

VOICI QUELQUES CONSEILS ET ASTUCES SUR L'UTILISATION DE « WEAR OS BY GOOGLE » AVEC CETTE NOUVELLE MONTRE INTELLIGENTE?

Voici quelques conseils et astuces sur l'utilisation de « Wear OS by Google » avec cette nouvelle montre intelligente.

Cliquer ici pour en apprendre davantage.

COMMENT FAIRE POUR CONNECTER CETTE MONTRE INTELLIGENTE AU Wi-Fi?

Si la montre est associée à un téléphone Android et dispose d'un Wi-Fi, elle peut se connecter automatiquement à des réseaux Wi-Fi enregistrés lorsqu'elle perd la connexion Bluetooth avec le téléphone. Cela permet à la montre et au téléphone de rester automatiquement synchronisés sur Internet, quelle que soit la distance. Ainsi, il est possible d'obtenir des notifications et d'utiliser la recherche vocale sur la montre à travers toute la maison et de travailler même si l'appareil téléphonique demeure dans une autre pièce.

- Appuyer sur la couronne pour allumer l'écran.
- Appuyer sur la couronne pour accéder au menu d'applications.
- Faire défiler le menu jusqu'à **Paramètres**.
- Sélectionner **Connectivité**.
- Sélectionner **Wi-Fi**.
- Sélectionner **Arrêt du Wi-Fi** pour le mettre en marche. Une fois en marche, le Wi-Fi doit indiquer Automatique.
- Lorsque le Wi-Fi est réglé à Automatique, la montre se connecte automatiquement à tout réseau connu et disponible lorsqu'elle ne dispose pas d'une connexion Bluetooth avec le téléphone.
- Sélectionner **Ajouter un réseau**.
- Faire défiler pour trouver le réseau et le sélectionner.
- Allumer le téléphone et démarrer l'application « Wear OS by Google ».
- Sélectionner Entrer sur le téléphone pour effectuer la saisie du mot de passe.
- Saisir le mot de passe sur le téléphone.

Remarque : La montre ne peut pas se connecter à des réseaux Wi-Fi qui conduisent à une page d'accueil avant de se connecter (par exemple, les réseaux Wi-Fi de lieux publics comme les hôtels ou les cafés).

COMMENT FAIRE POUR QUITTER LE MODE DÉMO?

- Glisser de haut en bas sur l'écran de la montre. Un écran indiquant : « Modification rapide des paramètres » s'affiche.
- Maintenir un doigt au centre de l'écran. Continuer à maintenir ce doigt au centre et taper 5 fois sur l'écran avec un autre doigt. Relâcher ensuite les deux doigts.
- Faire défiler jusqu'à l'option « Déconnecter et réinitialiser » et sélectionner.
- L'écran de déconnexion et de réinitialisation apparaît alors. Appuyer sur la case à cocher.

ASSOCIATION/SYNCHRONISATION

COMMENT FAIRE POUR ASSOCIER MA MONTRE INTELLIGENTE À MON TÉLÉPHONE?

Suivre ces étapes pour associer la montre intelligente :

iOS

1. Mettre la montre en marche.
2. Sur le téléphone, ouvrir l'application « Wear OS by Google ».
3. Toucher Démarrer la configuration.
4. Sur la montre, suivre les directives à l'écran pour choisir une langue et accepter les conditions d'utilisation.
5. Sur le téléphone, suivre les directives à l'écran jusqu'à ce que le nom de la montre s'affiche.
6. Appuyer sur le nom de la montre, puis sur Jumeler. S'il n'apparaît pas, essayer de suivre ces étapes.
7. Un code apparaît sur le téléphone et la montre.
   a. Si les codes sont les mêmes : Sur le téléphone, toucher Confirmer. Cela peut prendre quelques minutes.
   b. Si les codes sont différents : Redémarrer la montre et essayer de nouveau. Si les codes ne correspondent toujours pas, essayer de suivre ces étapes de dépannage.
8. Pour terminer, suivre les directives apparaissant à l'écran. Pour jumeler la montre après la réinitialisation des paramètres d'origine, il faut ouvrir l'application « Wear OS by Google » sur le téléphone. Sélectionner ensuite, l'icône du menu, puis **Ajouter une nouvelle montre**, puis poursuivre avec les étapes ci-dessus.

Remarque : La montre peut automatiquement installer une mise à jour et redémarrer une fois qu'elle est associée au téléphone. Après le démarrage du téléchargement d'une mise à jour, garder le téléphone près de la montre et s'assurer qu'elle demeure en charge jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée. Les mises à jour entraînent une décharge de la pile. Prière d'accorder un peu de temps pour profiter pleinement de votre nouvelle pile de montre intelligente.

Remarque : L'application « Wear OS by Google » doit rester ouverte sur le téléphone pour assurer la connectivité avec la montre. Si l'application est fermée sur le téléphone, la connexion avec la montre sera perdue.

ANDROID

1. Mettre la montre en marche.
2. Sur le téléphone, ouvrir l'application Wear OS.
3. Appuyer sur Configuration.
4. Sur la montre, suivre les directives à l'écran pour choisir une langue et accepter les conditions d'utilisation.
5. Sur le téléphone, suivre les directives à l'écran jusqu'à ce que le nom de la montre s'affiche.
6. Appuyer sur le nom de la montre. S'il n'apparaît pas, essayer de suivre ces étapes.
7. Un code apparaît sur le téléphone et la montre. Si les codes sont les mêmes : Sur le téléphone, appuyer sur Jumeler. Cela peut prendre quelques minutes.
   Si les codes sont différents : Redémarrer la montre et essayer de nouveau. Si les codes ne correspondent toujours pas, essayer de suivre ces étapes de dépannage.
8. Pour terminer, suivre les directives apparaissant à l'écran. Lorsque l'appareil et la montre sont jumelés avec succès, le mot « Connecté » apparaît dans l'application Wear OS. Lorsqu'ils ne le sont pas, le mot « Déconnecté » apparaît à l'écran de la montre.

Remarque : La montre peut automatiquement installer une mise à jour et redémarrer une fois qu'elle est associée au téléphone. Après le démarrage du téléchargement d'une mise à jour, garder le téléphone près de la montre et s'assurer qu'elle demeure en charge jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée. Les mises à jour entraînent une décharge de la pile. Prière d'accorder un peu de temps pour profiter pleinement de votre nouvelle pile de montre intelligente.

ASSOCIATION/SYNCHRONISATION

POURQUOI EST-CE QUE JE N'ARRIVE PAS À ASSOCIER MA MONTRE INTELLIGENTE À MON TÉLÉPHONE?

S'assurer que la montre intelligente est sous tension et que la fonction Bluetooth est activée sur le téléphone. Lancer l'application « Wear OS by Google » et suivre les directives à l'écran pour associer la montre. En cas d'échec de connexion, vérifier le menu Bluetooth sur le téléphone. Supprimer la montre intelligente dans la liste des périphériques, si elle s'y trouve. Relancer l'application « Wear OS by Google » et répéter le processus d'association.

Si les problèmes persistent, cliquer ici pour obtenir des conseils de dépannage.

COMMENT FAIRE POUR DÉSACTIVER L'ASSOCIATION DE MA MONTRE INTELLIGENTE À MON TÉLÉPHONE?

iOS : Il est possible de désactiver l'association de la montre en rétablissant la configuration initiale à partir du menu Réglages de votre montre. Pour obtenir des directives sur la façon de rétablir les paramètres d'origine, consulter la rubrique : « COMMENT FAIRE POUR RÉTABLIR LES PARAMÈTRES D'ORIGINE DE MA MONTRE INTELLIGENTE? »?

ANDROID : Il est possible d'annuler l'association de la montre en la sélectionnant dans le menu Paramètres de l'application « Wear OS by Google » sur le téléphone. Après avoir sélectionné la montre, sélectionner **Désactiver l'association de la montre** en bas de l'écran.

COMMENT FAIRE POUR ASSOCIER DE NOUVEAU LA MÊME MONTRE INTELLIGENTE AVEC L'APPLICATION?

iOS : Dans l'application « Wear OS by Google » sur le téléphone, sélectionner Associer avec un autre appareil portable et suivre les directives à l'écran. Consulter la rubrique **ASSOCIATION/SYNCHRONISATION pour plus de détails.**

ANDROID : Dans l'application « Wear OS by Google » sur le téléphone, sélectionner Ajouter une montre intelligente et suivre les directives à l'écran. Consulter la rubrique **ASSOCIATION/SYNCHRONISATION pour plus de détails.**

COMBIEN DE MONTRES INTELLIGENTES PUIS-JE ASSOCIER EN MÊME TEMPS AVEC L'APPLICATION?

iOS : On ne peut associer qu'une seule montre à la fois avec l'application.

ANDROID : On peut associer plusieurs montres simultanément avec l'application.

CARACTÉRISTIQUES

COMMENT L'APPLICATION « WEAR OS BY GOOGLE » FONCTIONNE-T-ELLE AVEC LES TÉLÉPHONES ANDROID?

Voici quelques fonctions qu'« Wear OS by Google » pour Android peut accomplir pour vous.

RECEVOIR DES MESSAGES ET DES NOTIFICATIONS D'INFORMATION

- Appels entrants
- Textos
- Courriels
- Événements du calendrier
- Notifications d'applications

La montre utilise les paramètres de notification du téléphone. Si les notifications sont configurées, il sera possible de lire les messages et y répondre à partir de la montre.

POUR RÉPONDRE, IL EST POSSIBLE DE :

- Parler
- Dessiner une émoticône
- Écrire à la main
- Taper sur un clavier
- Choisir une réponse intelligente déjà écrite

CONSULTER SON AGENDA, LA CIRCULATION, LA MÉTÉO ET PLUS ENCORE

- Consulter son agenda
- Faire le suivi de colis
- Obtenir des renseignements sur la circulation
- Vérifier des vols ou réservations d'hôtel
- Consulter la météo
- Afficher des rappels

Il est possible de télécharger certaines applications permettant de personnaliser l'écran d'accueil pour afficher certains renseignements utiles comme la météo ou les cours de la bourse.

On peut obtenir des réponses rapides par l'assistant Google et effectuer un ensemble de tâches avec la montre en utilisant uniquement la voix. Dire simplement « Ok Google » ou appuyer sur la couronne pour poser des questions ou effectuer des tâches.

- Traduire des mots et phrases
- Consulter les cours de la bourse
- Résoudre des problèmes de mathématiques
- Effectuer des conversions d'unités de mesure
- Trouver un lieu ou une entreprise

OBTENIR DES DIRECTIONS ET AFFICHER DES RENSEIGNEMENTS DE VOYAGE

Sur la monte, télécharger l'application Google à partir du Play Store.

- Obtenir les données de navigation virage par virage
- Trouver un lieu ou une entreprise
- Trouver des renseignements sur une entreprise

SE FIXER DES BUTS ET FAIRE LE SUIVI DU CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

Mesurer ses progrès et rester motivé grâce à un suivi du conditionnement physique intégré.

- Suivre une promenade, une course ou un tour de vélo
- Voir le nombre de pas effectués chaque jour
- Définir des objectifs simples touchant les pas effectués
- Suivre les efforts de musculation et les défis quotidiens relevés
- Mesurer le rythme cardiaque

CARACTÉRISTIQUES

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE ET LES MÉDIAS

- Contrôler la musique
- Écouter de la musique sur la montre sans le téléphone
- Écouter des balados et de la musique

*Nécessite que ce périphérique soit connecté à un haut-parleur ou à un casque compatible Bluetooth. Le téléchargement de musique pour une écoute hors connexion est uniquement disponible à partir de certaines applications multimédias.

POSER DES QUESTIONS ET EFFECTUER DES TÂCHES QUOTIDIENNES AVEC L'ASSISTANT GOOGLE

Pour demander de l'aide à l'assistant Google, appuyer sur la couronne de la montre et la maintenir enfoncée ou dire « Ok Google ». Lorsque la montre est prête, la phrase « Bonjour, que puis-je faire pour vous? » s'affiche.

Remarque : L'assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et dans certains pays.

POUR UTILISER L'ASSISTANT GOOGLE SUR LA MONTRE, IL FAUT AVOIR :

- Un compte Google sur la montre
- Le téléphone configuré en anglais
- Une connexion Internet sur la montre par le biais de Bluetooth, d'un Wi-Fi ou d'une connexion cellulaire, si la monte en est munie.

CONFIGURER L'ASSISTANT GOOGLE POUR RÉPONDRE À LA VOIX

Pour activer l'accès mains libres à l'assistant Google :

- Appuyer sur la couronne pour allumer l'écran.
- Appuyer sur la couronne pour accéder au menu d'applications.
- Faire défiler le menu jusqu'à Paramètres.
- Sélectionner ensuite Personnalisation.
- Activer la détection « Ok Google ».

Une fois la détection « Ok Google » activée, en regardant l'écran de la montre, il est possible de démarrer l'assistant Google en disant « Ok Google » et en posant une question.

Remarque : La détection « Ok Google » utilise une petite quantité d'énergie de la pile. Pour économiser davantage l'énergie de la pile, désactiver cette fonction.

PAIEMENTS À PARTIR DE LA MONTRE

Cette montre intelligente est munie du système NFC. Il est possible de configurer une carte de crédit pour effectuer des paiements à partir du poignet avec l'application Google Pay pour « Wear OS par Google ». La liste des pays acceptant Google Pay se trouve ici.

COMMENT L'APPLICATION « WEAR OS BY GOOGLE » FONCTIONNE-T-ELLE AVEC iPHONE?

Voici quelques fonctions qu'« Wear OS by Google » pour iPhone peut accomplir pour vous.

RECEVOIR DES MESSAGES ET DES NOTIFICATIONS D'INFORMATION

- Appels entrants
- Textos
- Courriels
- Événements du calendrier
- Notifications d'applications

CONSULTER SON AGENDA, LA CIRCULATION, LA MÉTÉO ET PLUS ENCORE

- Consulter son agenda
- Faire le suivi de colis

CARACTÉRISTIQUES

- Obtenir des renseignements sur la circulation
- Vérifier des vols ou réservations d'hôtel
- Consulter la météo
- Afficher des rappels

Il est possible de télécharger certaines applications permettant de personnaliser l'écran d'accueil pour afficher certains renseignements utiles comme la météo ou les cours de la bourse.

On peut obtenir des réponses rapides de l'assistant Google et effectuer un ensemble de tâches avec la montre en utilisant uniquement la voix. Dire simplement « Ok Google » ou appuyer longuement sur le bouton de la couronne pour poser des questions ou effectuer des tâches.

- Traduire des mots et phrases
- Consulter les cours de la bourse
- Résoudre des problèmes de mathématiques
- Effectuer des conversions d'unités de mesure
- Trouver un lieu ou une entreprise

SE FIXER DES BUTS ET FAIRE LE SUIVI DU CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

Mesurer ses progrès et rester motivé grâce à un suivi du conditionnement physique intégré.

- Suivre une promenade, une course ou un tour de vélo
- Voir le nombre de pas effectués chaque jour
- Définir des objectifs simples touchant les pas effectués
- Suivre les efforts de musculation et les défis quotidiens relevés
- Mesurer le rythme cardiaque

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE ET LES MÉDIAS

- Contrôler la musique
- Écouter de la musique sur la montre sans le téléphone
- Écouter des balados et de la musique

*Nécessite que ce périphérique soit connecté à un haut-parleur ou à un casque compatible Bluetooth. Le téléchargement de musique pour une écoute hors connexion est uniquement disponible à partir de certaines applications multimédias.

POSER DES QUESTIONS ET EFFECTUER DES TÂCHES QUOTIDIENNES AVEC L'ASSISTANT GOOGLE

Pour demander de l'aide à l'assistant Google, appuyer sur la couronne de la montre et la maintenir enfoncée ou dire « Ok Google ». Lorsque la montre est prête, la phrase « Bonjour, que puis-je faire pour vous? » s'affiche.

Remarque : L'assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et dans certains pays.

POUR UTILISER L'ASSISTANT GOOGLE SUR LA MONTRE, IL FAUT AVOIR :

- Un compte Google sur la montre
- La langue du téléphone est configurée pour être compatible avec l'assistant Google
- Une connexion Internet sur la montre par le biais de Bluetooth, d'un Wi-Fi ou d'une connexion cellulaire, si la monte en est munie.

CONFIGURER L'ASSISTANT GOOGLE POUR RÉPONDRE À LA VOIX

Pour activer l'accès mains libres à l'assistant Google :

- Appuyer sur la couronne pour allumer l'écran.
- Appuyer sur la couronne pour accéder au menu d'applications.
- Faire défiler le menu jusqu'à **Paramètres**.
- Sélectionner ensuite **Personnalisation.**
- Activer la détection « Ok Google ».

Une fois la détection « Ok Google » activée, en regardant l'écran de la montre, il est possible de démarrer l'assistant Google en disant « Ok Google » et en posant une question.

Remarque : La détection « Ok Google » utilise une petite quantité d'énergie de la pile. Pour économiser davantage l'énergie de la pile, désactiver cette fonction.

PAIEMENTS À PARTIR DE LA MONTRE

Cette montre intelligente est munie du système NFC. Il est possible de configurer une carte de crédit pour effectuer des paiements à partir du poignet avec l'application Google Pay pour « Wear OS par Google ». La liste des pays acceptant Google Pay se trouve ici.

MON TÉLÉPHONE INTELLIGENT EST-IL À L'ÉPREUVE DE L'EAU OU DE LA POUSSIÈRE?

Ce téléphone intelligent est résistant à la poussière et aux éclaboussures? Cependant, nous recommandons de limiter l'exposition à la poussière et à l'eau, car certaines fonctions (telles que le lecteur NFC) risquent de ne pas fonctionner correctement si l'appareil est utilisé lorsqu'humide. En cas d'accumulation d'humidité sous la montre, il est possible que l'écran de verrouillage ne s'active pas après la configuration. Une quantité excessive d'humidité sur le dessus de la montre peut nuire au fonctionnement de l'écran tactile. Utiliser en tout temps un linge doux propre pour l'assécher à fond.

CETTE MONTRE INTELLIGENTE EST-ELLE MUNIE D'UN MICROPHONE OU D'UN HAUT-PARLEUR?

Cette montre intelligente est uniquement munie d'un microphone, mais pas d'un haut-parleur. Le microphone peut servir à activer l'assistant Google. L'assistant Google peut servir à effectuer des recherches sur le Web et à commander des actions par la voix. Il s'agit d'un Google personnel, toujours prêt à se rendre utile.

Remarque : Certaines fonctions vocales peuvent ne pas être disponibles sur iOS.

EST-CE QUE MA MONTRE INTELLIGENTE POSSÈDE UNE ALARME?

Oui, cette montre intelligente possède une fonction d'alarme. Pour régler l'alarme, appuyer sur la couronne de la montre pour ouvrir le menu des applications et sélectionner Alarme dans la liste des applications.

QUELLES NOTIFICATIONS VAIS-JE RECEVOIR?

La plupart des notifications visibles sur le téléphone apparaîtront également sur votre montre. Il s'agit notamment des notifications pour les appels manqués, les textos, les rappels d'événements et plus encore. Lors de la réception d'une notification, la montre ne fera que vibrer (c'est-à-dire qu'elle ne produira aucun bruit).

COMMENT FONCTIONNENT LES NOTIFICATIONS?

La montre utilise les paramètres de notification configurés dans le téléphone pour chaque application. Si l'application vibre ou émet un son pour les notifications sur le téléphone, votre montre vibrera. Si l'application ne vibre pas ou ne fait pas de bruit pour les notifications, la montre ne vibrera pas, mais une carte s'affichera toujours sur la montre.

COMMENT FAIRE POUR RÉGLER LES NOTIFICATIONS À RECEVOIR SUR MA MONTRE INTELLIGENTE?

Désactiver ou débloquer les notifications sur la montre

Il est possible de recevoir des notifications pour les textos, les appels manqués, les événements, les rappels et plus encore. La montre vibre ou reste silencieuse lors de la réception d'une notification, en fonction des réglages du téléphone.

La montre adopte les paramètres de notifications du téléphone (vibration ou silence).

Lors du rejet d'une notification sur la montre, elle est également rejetée sur le téléphone (et vice-versa).

CARACTÉRISTIQUES

MODIFICATION DES NOTIFICATIONS SUR LA MONTRE

Pour empêcher la montre de vibrer lors de la réception d'une notification, activer Ne pas déranger.

- Si la luminosité de l'écran est faible, appuyer sur la couronne pour réactiver la montre.
- Glisser de haut en bas de l'écran de la montre.
- Sélectionner sur Ne pas déranger.

Il est possible de choisir de recevoir uniquement les notifications d'appels de favoris, de rappels et d'événements pour faire vibrer la montre même lorsque la fonction Ne pas déranger est activée. Les alarmes vont toujours faire vibrer la montre, même lorsque la fonction Ne pas déranger est activée.

Pour choisir les notifications à obtenir lorsque la fonction Ne pas déranger est activée, glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, appuyer sur Paramètres, puis sélectionner Applications et notifications et Remplacer ne pas déranger, à moins que…

Remarque : Les montres associées à un iPhone ne synchronisent pas les paramètres de notification avec le téléphone.

BLOCAGE DES NOTIFICATIONS

On peut utiliser l'application « Wear OS by Google » sur le téléphone pour empêcher les notifications d'applications données d'apparaître sur votre montre.

- Sur le téléphone, ouvrir l'application « Wear OS by Google »
- Descendre jusqu'au bas de l'écran
- Sélectionner Notifications
- Sélectionner ensuite l'application à bloquer.

Facultatif pour les téléphones Android : pour arrêter l'envoi de cartes de notifications de l'application Google, il faut apprendre à les personnaliser sur le téléphone. Lors de l'écoute de musique sur le téléphone, la carte musicale s'affiche toujours avec des options pour mettre sur pause et pour écouter. Il est impossible de fermer cette carte.

COMMENT ÉTEINDRE TEMPORAIREMENT L'ÉCRAN

- Sur la surface de la montre, glisser de haut en bas de l'écran.
- Sélectionner l'icône de la montre.
- Appuyer sur la couronne pour allumer la montre.

COMMENT FAIRE POUR TÉLÉCHARGER ET UTILISER DES MICROAPPLICATIONS TIERCES SUR MA MONTRE INTELLIGENTE?

Ajout d'une nouvelle application à la montre.

1. Si la luminosité de l'écran est faible, toucher l'écran pour réactiver la montre.
2. Appuyer sur le bouton de mise en marche pour accéder à la liste d'applications.
3. Faire défiler vers le bas et appuyer sur Play Store Google Play. La connexion au compte Google utilisé pour configurer votre montre se fera.
4. Pour rechercher une application, sélectionner Recherche.
5. Pour énoncer verbalement la demande de recherche, appuyer sur le microphone.
6. Pour taper la demande de recherche, appuyer sur le clavier.
7. Pour télécharger l'application dans la montre, appuyer sur Installer.

Remarque : Les applications peuvent varier en fonction du type de téléphone relié à la montre.

COMMENT ACCÉDER À GOOGLE PLAY SUR MA MONTRE INTELLIGENTE

- Toucher la couronne pour accéder au menu d'applications.
- Faire défiler vers le bas et sélectionner Play Store. Une connexion Wi-Fi est nécessaire pour les utilisateurs d'iPhone.

CARACTÉRISTIQUES

COMMENT FAIRE POUR UTILISER GOOGLE FIT?

L'application Fit peut être utilisée sur les appareils Android et iOS pour suivre vos pas, vos séances d'entraînement ou votre fréquence cardiaque Suivre ces étapes faciles :

iOS

- Si la luminosité de l'écran est faible, appuyer sur la couronne pour réactiver la montre.
- Appuyer sur la couronne de la montre pour voir la liste des applications installées.
- Faire défiler vers le bas pour accéder au logo Fit.
- Sélectionner Fit.
- Faire défiler vers le haut pour voir les détails du jour.

ANDROID

- Si la luminosité de l'écran est faible, appuyer sur la couronne pour réactiver la montre.
- Appuyer sur la couronne de la montre pour voir la liste des applications installées.
- Faire défiler vers le bas pour accéder au logo Fit.
- Sélectionner Fit.
- Faire défiler vers le haut pour voir les détails du jour.

Cliquer ici pour en apprendre davantage.

QUEL TYPE D'ACTIVITÉ L'APPLICATION GOOGLE FIT PEUT-ELLE SUIVRE?

Google Fit permet à la montre d'afficher et d'enregistrer des informations sur les activités, le lieu et les capteurs corporels. Les informations sur les activités représentent des données sur l'activité physique. Il peut s'agir de compter les pas, suivre le rythme cardiaque, calculer les calories brûlées et noter la vitesse pour des activités comme la course à pied, la marche ou le vélo.

PUIS-JE ENVOYER MES DONNÉES D'ACTIVITÉ À D'AUTRES APPLICATIONS?

Non. Il est uniquement possible de consulter les données d'activité.

EST-CE QUE MA MONTRE INTELLIGENTE PEUT SURVEILLER MA FRÉQUENCE CARDIAQUE?

Oui, cette montre intelligente est dotée d'un dispositif de suivi de la fréquence cardiaque PPG.

COMMENT FAIRE POUR MESURER LA FRÉQUENCE CARDIAQUE?

Porter la montre intelligente au-dessus du poignet, immobile et bien à plat sur votre peau.

- Effectuer une lecture manuelle à tout moment dans l'application Google Fit pour montres en appuyant sur le bouton « Lire la fréquence cardiaque ».
- Les lectures manuelles prises dans Fit apparaîtront ici avec l'horodatage. La fréquence cardiaque est automatiquement suivie pendant les séances d'entraînement. REMARQUE : Cela affectera la durée vie de la pile.
- Les statistiques apparaîtront avec le reste des données dans la section Historique d'entraînement de l'application Google Fit de la montre.

MON RYTHME CARDIAQUE N'EST PAS CORRECTEMENT SUIVI. COMMENT PUIS-JE CORRIGER CELA?

- S'assurer de porter la montre intelligente plus haut et plus serrée sur le bras, avec les capteurs bien à plat sur la peau, au-dessus de l'os du poignet.
- La température, la transpiration, les mouvements irréguliers et les tatouages peuvent provoquer des interférences. Maintenir la montre intelligente aussi immobile que possible et éliminer toute condensation entre l'appareil et la peau.

CARACTÉRISTIQUES

- Il est possible que les capteurs ne puissent pas lire correctement en présence de tatouages au poignet. Porter la montre à l'autre bras si la peau est intacte.
- En cas de mauvaise circulation sanguine ou par temps froid, s'échauffer avant de commencer l'entraînement pour améliorer la lecture de la fréquence cardiaque.

EST-CE QUE MA MONTRE INTELLIGENTE DISPOSE D'UN GPS?

Oui, votre montre intelligente dispose d'un GPS non indépendant pour détecter votre position sans avoir besoin d'un téléphone.

COMMENT FAIRE POUR ÉTEINDRE LE GPS DE MA MONTRE INTELLIGENTE?

- Ouvrir les paramètres de la montre.
- Sélectionner Connectivité.
- Faire défiler jusqu'à Localisation et désactiver.

EST-CE QUE MA MONTRE INTELLIGENTE PEUT SURVEILLER MON SOMMEIL?

Le suivi du sommeil n'est disponible que via des applications tierces de suivi du sommeil. On peut trouver et télécharger des applications tierces de suivi du sommeil en visitant Google Play sur la montre.

LES COURROIES DU BRACELET SONT-ELLES INTERCHANGEABLES?

Oui, les courroies du bracelet de cette montre intelligente sont interchangeables. On peut les changer en appuyant sur les broches situées à l'intérieur des courroies.

COMMENT FONCTIONNENT LES BOUTONS-POUSSOIR DE MA MONTRE INTELLIGENTE?

- Appuyer sur le bouton du centre pour accéder au menu d'applications. Appuyer longuement sur le bouton du centre pour lancer l'assistant Google, poser des questions ou réaliser des tâches.
- Les boutons du haut et du bas peuvent être personnalisés pour accéder à diverses fonctionnalités. Sur la montre, ouvrir Paramètres puis Personnalisation. Appuyer sur Personnaliser les boutons-poussoirs pour attribuer de nouvelles applications aux boutons de la montre.

PILE

COMBIEN DE TEMPS DEVRAIT DURER LA PILE DE MA MONTRE INTELLIGENTE?

En fonction de l'utilisation, la batterie durera jusqu'à 24 heures.

COMMENT FAIRE POUR RECHARGER MA MONTRE INTELLIGENTE?

Utiliser le chargeur inclus dans l'emballage de la montre intelligente. Aligner les quatre broches magnétiques du chargeur avec les quatre broches situées derrière la montre et un éclair s'affichera sur le cadran de la montre pour signifier qu'elle est en cours de charge.

J'AI PLACÉ MA MONTRE INTELLIGENTE SUR LE CHARGEUR. POURQUOI EST-CE QUE JE NE VOIS PAS L'INDICATEUR DE CHARGE SUR LE CADRAN?

Si l'indicateur de charge (éclair) ne s'affiche pas, cela signifie que le chargeur ne détecte pas la montre. Essayer les astuces suivantes :

- Repositionner la montre sur le chargeur.
- Vérifier si la montre est posée correctement sur le chargeur, sans espace vide.
- Vérifier que rien ne se trouve entre le chargeur et l'appareil, par ex. poussière, ruban, etc.
- S'assurer que le chargeur est alimenté. Vérifier que le câble USB du chargeur fonctionne avec d'autres appareils.
- Essayer de modifier la source de l'énergie du chargeur, par ex. d'une prise murale à un ordinateur portable.

L'appareil peut être défectueux. Essayer de remplacer la montre si elle est sous garantie. Pour obtenir plus d'informations sur la garantie, consulter la rubrique : « QUELLE GARANTIE COUVRE MA MONTRE INTELLIGENTE? ».

Si l'appareil devient trop chaud en se rechargeant, il entre en mode d'arrêt thermique jusqu'à ce qu'il refroidisse. La charge se poursuit lorsque c'est de nouveau sécuritaire. Essayer de retirer l'appareil du chargeur, attendre qu'il refroidisse et le replacer sur le chargeur.

COMMENT FAIRE POUR GÉRER L'AUTONOMIE DE LA PILE?

Pour maximiser l'autonomie de la pile de la montre, essayer les astuces suivantes :

ESSAYER DE MODIFIER LE CADRAN DE LA MONTRE

Certains cadrans de montre, particulièrement ceux qui comportent des animations, des fonctions interactives et des couleurs plus éclatantes, épuisent la pile plus rapidement que d'autres.

RÉGLER LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN

Plus l'écran est lumineux, plus la pile de la montre est sollicitée. Éteindre l'écran de la montre permet d'économiser la pile.

ÉLIMINER LES NOTIFICATIONS NON DÉSIRÉES

Éliminer certaines notifications permet d'économiser la pile. Consulter la rubrique « COMMENT BLOQUER LES NOTIFICATIONS? » pour apprendre comment bloquer les notifications.

DÉSINSTALLER DES APPLICATIONS

À partir de la montre :

- Si la luminosité de l'écran est faible, appuyer sur la couronne pour réactiver la montre.
- Appuyer sur la couronne pour accéder à la liste d'applications.
- Faire défiler et sélectionner **Play Store**.
- Balayer vers le bas à partir du haut de l'écran et sélectionner **Mes applications**.
- Sélectionner l'application à supprimer, puis sélectionner **Désinstaller**.

PILE

Pour voir une liste de toutes les applications, y compris les applications préinstallées impossibles à supprimer :

- Sur la montre, glisser de haut en bas de l'écran.
- Sélectionner **Paramètres**.
- Sélectionner **Applications et notifications**.
- Sélectionner **Info sur les applications**.
- Sélectionner **Info sur les applications système**.

LIMITER L'UTILISATION DU WI-FI

Il est possible de prolonger l'autonomie de la pile en modifiant la durée d'utilisation du Wi-Fi de la montre.

DÉSACTIVER LA FONCTION « ÉCRAN ACTIF EN PERMANENCE »

Désactiver la fonction « Écran actif en permanence » pour prolonger l'autonomie de la pile. On peut configurer l'affichage pour montrer uniquement l'heure ou l'éteindre complètement lorsque la montre n'est pas utilisée. S'il est configuré pour s'éteindre, l'écran s'allumera en tournant le poignet ou en touchant l'écran. Voici comment modifier le réglage :

À partir du téléphone :

- Sur le téléphone, ouvrir l'application « Wear OS by Google ».
- Descendre jusqu'au bas de l'écran et sélectionner **Paramètres avancés**.
- Trouver la fonction Écran actif en permanence et utiliser le commutateur pour l'activer ou la désactiver. Remarque : Les utilisateurs de téléphones Android associés à plusieurs montres devront sélectionner la montre en particulier dans le menu des paramètres pour accéder à ce réglage sur le téléphone.

À partir de la montre :

- Si la luminosité de l'écran est faible, appuyer sur la couronne pour réactiver la montre.
- Appuyer sur la couronne pour accéder à la liste d'applications.
- Faire défiler le menu et sélectionner **Paramètres**.
- Sélectionner **Affichage**.
- Faire défiler et sélectionner **Écran toujours allumé** pour activer ou désactiver cette fonction.

ACTIVER L'ÉCONOMISEUR DE PILE

- Lorsque l'économiseur de pile est activé, seule l'heure s'affiche et aucune notification n'est émise. Lorsque cette fonction est activée, la durée de vie de la pile peut être étendue à plusieurs jours.

DÉSACTIVER LA FONCTION « INCLINER POUR ACTIVER »

- Sur la montre, glisser de haut en bas de l'écran.
- Sélectionner Paramètres.
- Sélectionner Gestes.
- Désactiver : INCLINER POUR ACTIVER

ACTIVER LA FONCTION « INCLINER POUR ACTIVER AVEC ÉCONOMISEUR DE PILE »

Cette fonction n'illumine que l'affichage avec éclairage d'ambiance sans redémarrer le processeur lorsqu'un mouvement d'inclinaison est détecté. Cela évite la consommation d'énergie par le processeur lorsqu'il est uniquement nécessaire de voir l'heure.

- Sur la montre, glisser de haut en bas de l'écran.
- Sélectionner Paramètres.
- Sélectionner Gestes.
- Activer : « INCLINER POUR ACTIVER AVEC ÉCONOMISEUR DE PILE »

Lorsque la fonction « Incliner pour activer avec économiseur de pile » est activée, appuyer sur l'écran ou sur le bouton d'alimentation pour entrer en mode interactif. Certains cadrans de montre d'autres fournisseurs peuvent ne pas être compatibles avec cette fonction.

PARAMÈTRES DU COMPTE ET DE L'APPAREIL

COMMENT FAIRE POUR ACCÉDER AU MENU DES PARAMÈTRES?

Ouvrir l'application « Wear OS by Google ». Toucher les trois lignes situées dans le coin supérieur gauche de l'écran pour afficher tous les paramètres du compte et de l'appareil.

COMMENT FAIRE POUR MODIFIER MON MOT DE PASSE?

Le mot de passe est basé sur la configuration du compte Google. Il faut modifier le mot de passe dans le compte Google.

COMMENT FAIRE POUR CESSER DE RECEVOIR DES COURRIELS?

Les paramètres des courriels sont basés sur la configuration du compte Google. Il faut modifier les paramètres de désactivation dans le compte Google.

COMMENT FAIRE POUR MODIFIER LA LANGUE DE L'APPLICATION « WEAR OS BY GOOGLE »?

La langue de l'application est déterminée par les réglages de langue du téléphone. Il faut modifier les réglages de langue sur le téléphone intelligent pour modifier la langue d'affichage de la montre intelligente.

J'AI OUBLIÉ LE CODE D'ACCÈS QUE J'AI CONFIGURÉ POUR MA MONTRE INTELLIGENTE ET ELLE EST VERROUILLÉE. COMMENT PUIS-JE Y ACCÉDER?

Directives sur la réinitialisation des paramètres d'usine d'une montre verrouillée sans accès au menu des paramètres :

1. Pour réinitialiser, maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant > 15 secondes.
2. Dès que le bourdonnement indiquant la mise sous tension se fait sentir (~ 2 s), placer deux doigts sur l'écran (et maintenir); enter-fastboot.png s'affiche.
3. Un second bourdonnement se fait sentir et l'écran se transformera en cas de succès. Si l'écran de démarrage normal s'affiche, la manœuvre a échoué. Recommencer à l'étape 1.
4. À l'écran « Mode démarrage rapide », appuyer brièvement plusieurs fois sur le bouton d'alimentation pour sélectionner « Mode récupération », puis appuyer longuement pour passer en « Mode récupération ».
5. Un second bourdonnement se fait sentir et la montre redémarrera en mode récupération.
6. Glisser le doigt vers le bas pour aller à « Suppression des données/réinitialisation des paramètres d'usine », puis glisser le doigt vers la droite pour l'exécuter.
7. On vous invitera à confirmer dans l'écran suivant.
8. Glisser le doigt vers le bas pour sélectionner « Oui », puis glisser le doigt vers la droite pour l'exécuter.
9. Cela effacera les données et ramènera l'écran « Mode récupération » avec « Redémarrer maintenant » déjà sélectionné.
10. Glisser le doigt vers la droite pour redémarrer alors la montre en mode normal.

Google, Android, Wear OS by Google, and Google Play are trademarks of Google LLC.

CONFIDENTIALITÉ

COMMENT MES DONNÉES PERSONNELLES SONT-ELLES UTILISÉES?

Pour découvrir comment les données personnelles sont utilisées, suivre les étapes suivantes :

- Ouvrir l'application « Wear OS by Google » sur le téléphone.
- Cliquer sur les trois lignes situées en haut à gauche de l'écran de navigation.
- Sélectionner **Politique de confidentialité**.

GARANTIE

QUELLE GARANTIE COUVRE MA MONTRE INTELLIGENTE?

Cette montre intelligente est protégée par une garantie limitée de 2 ans. Pour connaître tous les détails touchant la garantie, cliquer ici.

Google, Android, Wear OS by Google et Google Play sont des marques de commerce by Google LLC.