

MODE D'EMPLOI DE
VOTRE MONTRE

TABLE DES MATIÈRES

ÉTAPE 1 : DÉMARRAGE 1

ÉTAPE 2 : RECHARGE 1

ÉTAPE 3 : MISE EN MARCHÉ 2

ÉTAPE 4 : JUMELAGE 2

ÉTAPE 1 : DÉMARRAGE


Sur le cellulaire, télécharger et installer l'application Wear OS by Google^{MC} à partir du App Store^{MS} ou Google Play Store.



Apple et le logo Apple sont des marques de commerce de Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service de Apple Inc. Google Play, le logo Google Play et Wear OS by Google sont des marques de commerce de Google LLC.

ÉTAPE 2 : RECHARGE


Brancher le chargeur fourni dans un chargeur mural muni d'une prise USB. Placer la montre sur le chargeur en alignant les 2 broches magnétiques situées derrière la montre avec les broches du chargeur. MISE EN GARDE : Pour éviter d'endommager la montre, utiliser uniquement avec le chargeur fourni.



ÉTAPE 3 : MISE EN MARCHÉ

Pour mettre la montre en marche, appuyer sur la couronne (située du côté droit de la montre) et la maintenir enfoncée pendant quelques secondes. La montre se mettra en marche en quelques minutes.

Une fois la montre en marche, toucher l'écran pour sélectionner une langue.




ÉTAPE 4 : JUMELAGE

Ouvrir l'application Wear OS by Google sur le cellulaire. Si la fonction Bluetooth n'est pas activée sur le cellulaire, l'application indiquera de le faire.

Suivre ensuite les directives apparaissant sur le cellulaire pour le jumeler à la montre. Inscrire les codes correspondant à ceux sur la montre et confirmer le jumelage.

Un message de confirmation s'affichera sur la montre une fois le jumelage effectué. Cela peut prendre quelques minutes; faire preuve de patience.

Suivre les directives de l'application Wear OS by Google apparaissant à l'écran pour compléter la configuration initiale.



Pour utiliser Google Assistant et accéder au Play Store, il faut ajouter un compte Google à la montre. Cela peut se faire lors de la configuration initiale ou en tout temps à l'aide de l'application Wear OS by Google.

En cas d'accumulation d'humidité sous la montre, il est possible que l'écran de verrouillage ne s'active pas après la configuration. Une quantité excessive d'humidité sur le dessus de la montre peut nuire au fonctionnement de l'écran tactile. Utiliser en tout temps un linge doux propre pour l'assécher à fond.

Pour obtenir des conseils de dépannage et des renseignements supplémentaires, prière de consulter : support.google.com/wearos