# CÓMO UTILIZAR SU RELOJ

# ÍNDICE

PASO 1: CÓMO EMPEZAR . . . . . 1

PASO 2: PARA CARGAR . . . . . 1

PASO 3: PARA ENCENDER . . . . . 2

PASO 4: PARA CONECTAR . . . . . 2

## PASO 1: CÓMO EMPEZAR

En su celular, baje e instale la aplicación Wear OS by Google™ de la tienda App Store℠ o Google Play Store.



Wear OS by Google

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play; el logotipo de Google Play y Wear OS by Google son marcas registradas de Google LLC.

## PASO 2: PARA CARGAR

Conecte el cargador incluido al cargador USB que se enchufa en la pared. Conecte el reloj al cargador alineando las 2 clavijas magnéticas de la parte trasera del reloj con las clavijas del cargador. ADVERTENCIA: Para evitar dañar el reloj, utilícelo solamente con el cargador incluido.



## PASO 3: PARA ENCENDER

Para encender el reloj, oprima la corona (en el lado derecho del reloj) y manténgala oprimida por unos segundos. Su reloj tardará unos minutos en encenderse.

Una vez que se encienda, toque la pantalla para empezar y seleccione un idioma.



## PASO 4: PARA CONECTAR

Abra la aplicación Wear OS by Google en su celular. Si no tiene Bluetooth activado en su celular, la aplicación le instruirá
a activarlo.

Luego, siga las instrucciones en su celular para emparejarlo con su reloj. Toque el código idéntico al código que aparece en su reloj y confirme que se emparejó.

Aparecerá un mensaje de confirmación en su reloj una vez que se haya emparejado. Esto puede tardar unos minutos; tenga paciencia.

Siga las instrucciones de la aplicación Wear OS by Google que se ven en la pantalla de su celular para completar la instalación inicial.



Para utilizar Google Assistant y acceder a la tienda Play Store, una cuenta de Google debe agregarse a su reloj. Se puede hacer esto durante la instalación inicial, o en cualquier momento a través de la aplicación Wear OS by Google.

Si se ha configurado la pantalla bloqueada, es posible que no funcione si se acumula humedad en la parte trasera del dispositivo. La humedad excesiva en la parte delantera puede reducir la funcionalidad de la pantalla táctil. Cuando lo desee, puede usar un paño blando y limpio para secarlo bien.

Para consejos sobre cómo resolver problemas e información adicional, visite: support.google.com/wearos